

**POZORNE SI TENTO NÁVOD PREČÍTAJTE
A USCHOVAJTE NA ĎALŠIE POUŽITIE.**



OVLÁDANIE



- A** Aktivovanie melódie
B Aktivovanie funkcie bielych šumov
C Svetlo zap/vyp
D Hlasitosť
E Neprerušované prehrávanie melódií
po dobu 30 minút

UPOZORNENIE

- Keďže je hrací box vyberateľný, dohliadnite na to, aby nedochádzalo k príliš prudkým pohybom, ktoré by mohli spôsobiť vypadnutie hracieho boxu.
- Nepoužívajte prístroj na iné použitie, než na pre ktoré bol konštruovaný. Akékoľvek iné použitie môže byť nebezpečné a nevhodné.
- Nevešajte prístroj na tyčky postieľky, alebo nad dieťa, aby sa predišlo zraneniu v prípade jeho upadnutia.
- Nočné detské svetlo neobsahuje žiadnu časť vyžadujúci údržbu užívateľom. Nerozmontovávajte ho.
- Použitie príslušenstva, ktoré nie sú odporúčaná výrobcom môže spôsobiť nehodu, elektrický výboj alebo poranenia.
- Prístroj nepoužívajte: v kúpeľni, v blízkosti výlevky, sprchovej nádrže alebo horúcej plochy, na priamom slnku, v blízkosti plameňa, na okraji stola či pultu.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkaniu či postrekom vody.
- Na prístroj nesmie byť pokladaná žiadna nádoba naplnená tekutinou, napr. váza.
- Nie je vhodné pokladať na prístroj zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálené sviečky.
- Toto svetlo plní optimálne svoju funkciu v teplotnom rozmedzí od $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- Nevystavujte dlhodobu nočné svetlo priamym slnečným lúčom a nekladte ho do blízkosti tepelného zdroje alebo do vlhkej či veľmi prašnej miestnosti.
- Transformátory a zdroje napájania nie sú určené na hranie, používanie týchto výrobkov deťmi musí prebiehať pod prísnou kontrolou.
- Ukladajte mimo dosahu detí.
- Batérie musia byť vkladané správne podľa polarít.
- Batérie vymeňte, ak nefunguje nočné svetlo uspokojujúcim spôsobom.
- Použité batérie musia byť vybraté z priestoru na batérie nočného svetla.
- Pred dlhodobým uložením nočného svetla vyberte batérie.
- Vymieňajte a dobíjajte všetky batérie súčasne.
- Nemiešajte rôzne typy batérií alebo nové a spotrebované batérie.
- Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na dobíjanie. V opačnom prípade hrozí riziko explózie či úniku obsahu. V prípade úniku obsahu batérií sa vyhnite kontaktu s unikajúcou tekutinou. V prípade kontaktu tekutiny s očami, ústami alebo pokožkou miesta opláchnite ihneď čistou vodou a vyhľadajte lekára.
- Dobíjacie batérie musia byť dobíjané pod dohľadom dospelšej osoby.
- Nenabíjajte dobíjajúcu batériu v inom dobíjacom prístroji.
- Nesprávna výmena batérií môže spôsobiť explóziu. Batéria musí byť nahradená iba rovnakým alebo zodpovedajúcim typom batérií.
- Batérie (sada batérií alebo už instalovaná batéria) nesmie byť vystavované zdrojom vysokých teplôt, napr. slnečným lúčom, ohňu apod.
- Batérie vyhadzujte do nádob na to určených.
- Nevhadzujte batérie do ohňa, mohli by sa roztrhnúť alebo uvoľniť škodlivé látky.
- Batérie alebo akumulátory musia byť z prístroje vybraté pred jeho likvidáciou vo zbernom dvore.
- Póly batérie alebo akumulátora nesmú byť skratované.
- Nabíjanie batérií smú vykonávať iba dospelí alebo deti od veku osem rokov vyššie.
- Elektrické prístroje sú predmetom triedeného zberu odpadu. Nevhadzujte elektrický a elektronický odpad do netriedeného komunálneho odpadu, ale odvezte ich do zberného dvora triedeného odpadu.



Tento symbol označuje v krajinách Európskej únie, že tento výrobok nesmie byť vhadzovaný do popolnic alebo spoločne s domácim odpadom, ale musí byť predmetom

triedeného zberného odpadu.

NAPÁJANIE

Funguje s 3 batériami LR03 AAA (nie sú súčasťou dodávky).

PREVÁDZKA

1. Opatrne vyberajte hudbný boxík, na zadnej strane je viečko na púzdro batérií.
2. Odskrutkujte a stiahnite kryt púzdra na batérie a vložte 3 batérie LR03 AAA pri dodržaní polarít (+/-).
3. Vráťte späť viečko batérií a zaistite, aby bolo pevne priskrutkované. Keď začne hudba hrať pomalšie a svetlo je tlmenejšie, vymeňte batérie. **POZNÁMKA:** Pre lepšiu výkonnosť nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte alkalické batérie, štandardné batérie alebo nabíjacie batérie.

• FUNKCIE « MELÓDIE »

5 upokojujúcich melódii

1. Stlačením tlačidla „MELÓDIE“ spustíte zvuk. Melódia zostane rovnaká a hudba sa zastaví po 30 minútach.
2. Melódiu zmeníte stlačením rovnakého tlačidla.
3. Po prehraní 5 melódii stlačte rovnaké tlačidlo a hudbu tak zastavíte.

• FUNKCIA « BIELE ŠUMY »

2 biele šumy: tlkot srdca a zvuk dažďa

1. Stlačením tlačidla « BIELE ŠUMY » pustíte zvuk.
2. Biely šum zmeníte stlačením rovnakého tlačidla.
3. Biele šumy zastavíte opätovným stlačením rovnakého tlačidla.

• FUNKCIA « SVETLO »

Automatické vypnutie po 30 min.

1. Stlačte tlačidlo svetla, aby ste rozsvietili svetlo. Svetlo sa automaticky vypne po 30 min.
2. Aby ste svetlo zhasli, stlačte znovu tlačidlo svetla.

• NASTAVENIE « HLASITOSTI »

3 úrovne hlasitosti

1. Stlačením tlačidla « HLASITOSŤ » zvolíte úroveň 1 hlasitosti: nízka.
2. Opätovným stlačením rovnakého tlačidla zvolíte úroveň 2: stredná.
3. Opätovným stlačením rovnakého tlačidla zvolíte úroveň 3: vysoká.

• REŽIM « NEPRERUŠOVANÉHO PREHRÁVANIE »

1. Stlačením tlačidla « NEPRERUŠOVANE » spustíte všetky melódie v neprerušovanom režime po dobu 30 minút.
 2. Režim neprerušovaného prehrávania zastavíte novým stlačením rovnakého tlačidla.
- Poznámka: Zvuk a svetlo sú na sebe nezávislé.

POKYNY NA ČISTENIE

UPOZORNENIE: ČISTENIE A ÚDRŽBU SMÚ VYKONÁVAŤ LEN DOSPELÍ

Keďže je možné skrinku vybrať, dávajte pozor pri jej vyberaní zo silikónového dielu. Po opatrnom vysunutí dielu zo silikónu sa dostanete ku krytu puzdra na batérie. Pred čistením nočného svetielka vyberte modul premietania. Prístroj čistite hebkú, mierne vlhkú handričkou. Nechajte uschnúť prirodzeným spôsobom. Na údržbu nikdy nepoužívajte moridlo, riedidlo či abrazívny čistiaci prostriedok: mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja. Nočné svetielko nikdy neponárajte do vody či inej tekutiny.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
<ul style="list-style-type: none">Lampička sa nezapína	<ul style="list-style-type: none">Batérie sú vybitéBatérie sú zle umiestnené	<ul style="list-style-type: none">Vymeňte batérieOverte správnu polaritu
<ul style="list-style-type: none">Lampička sa veľmi rýchlo vybije	<ul style="list-style-type: none">Lampička svieti neustále	<ul style="list-style-type: none">Nastavte lampičku do režimu automatického vypnutie
<ul style="list-style-type: none">Svetlo je slabé	<ul style="list-style-type: none">Batérie sú vybité	<ul style="list-style-type: none">Vymeňte batérie
<ul style="list-style-type: none">Zvuk sa spomaľuje	<ul style="list-style-type: none">Batérie sú vybité	<ul style="list-style-type: none">Vymeňte batérie

