

B015019 SILIKÓNOVÁ LAMPIČKA BERTILLE

**POZORNE SI TENTO NÁVOD PREČÍTAJTE
A USCHOVAJTE NA ĎALŠIE POUŽITIE.**

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

- Nominálne napätie: 5V DC
 - Maximálny prúd na vstupe: 400 mA
 - Batéria: lítiová batéria 3,7 V 1200 mAh
- Funguje s USB-C káblom (je súčasťou dodávky) a adaptérom (nie je súčasťou dodávky).


UPOZORNENIE

- Hračka sa smie používať iba s dodávaným napájaním.
- Použitie doplnkov, ktoré výrobca neodporučil, alebo nevhodné použitie výrobku môže viesť k nehode, zásahu elektrickým prúdom či zraneniu.
- Pravidelne výrobok, adaptér a nabíjačku batérie kontrolujte, či kábel, zástrčka, kryt alebo iná časť nevykazujú známky poškodenia, v prípade poškodenia je nepoužívajte, kým ich nenecháte opraviť.
- Nočné svetielko položte na pevný podklad, aby ste zaručili jeho dostatočnú stabilitu.
- Výrobok nepoužívajte: v kúpeľni, v blízkosti drezu, sprchového kúta, horúcej plochy, na priamom slnku či v blízkosti otvoreného ohňa.
- Výrobok nesmie byť vystavený kvapkám vody alebo striekaniu vody.
- Na výrobok sa nesmú ukladať nádoby s tekutinou, ako sú napríklad vázy.
- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: prístroj, kábel alebo zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo akékoľvek inej tekutiny.
- Na prístroj nikdy nekladte zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Nevystavujte nočné svetielko dlhodobo priamym slnečným lúčom a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla ani do vlhkej alebo veľmi prašnej miestnosti.
- Tento návod obsahuje dôležité informácie: nevyhadzujte ho.
- Pred očistením prístroja mierne vlhkou handričkou ho odpojte od zdroja napájania.
- Batériu výrobku nie je možné vymeniť. Na konci životnosti je nutné vymeniť celý prístroj.
- Z bezpečnostných dôvodov a kvôli záruke výrobok nikdy neotvárajte.

- Ak nie je USB kábel používaný, odpojte ho zo zásuvky a potom od prístroja. Pozor: kábel predstavuje riziko zardušenia.
- Adaptér napájania nie je hračkou a dieťa smie používať každú zo súčastí prístroja iba pod príslym dohľadom dospelšej osoby.
- Prístroj smie byť pripojený iba k jednému zdroju napájania elektrickým prúdom zároveň.
- Batérie smie dobíjať iba dospelá osoba či dieťa staršie 8 rokov.
- Prístroj smie byť používaný iba s bezpečnostným transformátorom odolným voči skratom podľa normy CEI 61558-2-6 alebo transformátorom pre hračky podľa CEI 61558-2-7.



• Tento symbol v Európskej únii označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodnený do popolnice alebo primiešaný k zmiešanému odpadu z domácnosti, ale že patrí do triedeného odpadu.

■ • Nočné svetielko sa smie používať iba s adaptérom pre hračky. Nočné svetielko sa smie pripojiť iba k nabíječkám či adaptérom triedy II označených symbolom .

POUŽITIE

A - FUNGOVANIE

- Stlačte tlačidlo pod nočným svetielkom. Rozsvieti sa stále biele svetlo.
- Stlačte znova a dlho tlačidlo. Lampička začne blikať. Lampička mení neustále farbu.
- Požadovanú farbu zvolíte dlhým stlačením tlačidla pred koncom predchádzajúcej farby. Lampička zabliká a ustáli sa na zvolenej farbe.
- Opätovným stlačením tlačidla svetielko zhasnete.

B - NABÍJANIE NOČNÉHO SVETIELKA

- Pred prvým použitím je nočné svetielko nutné nabíjať po dobu 3 hodín.
- Ak chcete nočné svetielko dobiť, pripojte kábel USB-C k zdroju elektrického napájania. Pri nabíjaní svetielka bliká LED kontrolka pod prístrojom a ustáli sa, akonáhle je svetielko nabité.
- Po dobití batérie odpojte kábel od prístroja.
- Nočné svetielko má autonómiu až 10 hodín.
- Ak nie je prístroj používaný niekoľko dní, je možné, že sa sám vybije. Dobíjajte ho preto pravidelne pomocou USB-C kábla.

Pozor: Prístroj nesmie byť pri svojom dobíjaní v dosahu dieťaťa.

C - ÚDRŽBA

- Pred čistením nočné svetielko vždy odpojte od zdroja napájania.
- Prístroj čistite hebkou, mierne vlhkou handričkou. Nechajte ju uschnúť prirodzeným spôsobom. Prístroj nikdy neponárajte do vody či inej tekutiny.
- Spodná časť nočného svetielka z látky je nutné prať v ruke.
- Na údržbu nikdy nepoužívajte moridlo, riedidlo či abrazívny čistiaci prostriedok: mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.

