

BADABULLE

Užívateľská príručka

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys Czech s.r.o.,
Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.sk



Réf. B032005



SERVICES@BADABULLE.FR

service consommateur / consumer service

Badabulle • 14 rue Jacqueline Auriol
Parc Industriel des Gravanches
63051 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 • France

Badabulle est une marque de Babymoov Group
Badabulle is a brand of the Babymoov Group
Badabulle ist eine Marke von Babymoov
BADABULLE.COM



BABYMOOV UK LTD
3rd Floor, East Reach House
East Reach
Taunton - TA1 3EN
ENGLAND

VAROVANIE

- Túto pomôcku môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez potrebných skúseností či znalostí, len ak sú pod náležitým dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní pomôcky s prihliadnutím na všetky možné riziká.

- VAROVANIE : Prístroj udržiavajte v suchu.
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu používateľa nesmú vykonávať deti ponechané bez dozoru.
- Spotrebič nepoužívajte vo vode.
- Nenabíjajte nenabíjateľné batérie. V opačnom prípade môžu vybuchnúť alebo vytekať (2 batérie LR6 AA 1,5 V - nie sú súčasťou dodávky).
- Nemiešajte rôzne typy batérií ani nemiešajte nové a použité batérie.
- Batérie musia byť vložené so správnou polaritou.
- Vybité batérie sa musia zo súboru vybrať.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Keď pilník na nechty prestane uspokojivo fungovať, vymeňte batérie.
- Pred dlhším skladovaním pilníka na nechty vyberte batérie.
- Batérie zlikvidujte do dodaného kontajnera.
- Všetky batérie vymeňte a nabíjajte súčasne.
- Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať pod dohľadom dospelého osoby.
- Nabíjateľné batérie nenabíjajte v inej nabíjačke.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- Nabíjateľnú batériu nenabíjajte v inej nabíjačke.
- Batérie nie sú len tak hocijaký odpad z domácnosti. Obsahujú veľké množstvo škodlivín a nebezpečných materiálov a ich recykláciou sa získavajú suroviny, ktoré sa môžu použiť na výrobu nových predmetov bez použitia prírodných zdrojov! Preto sa musia likvidovať prostredníctvom osobitného zberného a recyklačného okruhu, aby mohli byť recyklované.
- Elektrozariadenia podliehajú triedenému zberu. Odpad z elektrických a elektronických zariadení nevyhadzujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom, ale zbierajte ho oddelene.



■ - Tento symbol označuje v celej Európskej únii, že tento výrobok sa nesmie vyhadzovať ani miešať s komunálnym odpadom, ale má sa zbierať oddelene.

POUŽITIE

A - OBSAH BALENIE

- 2 zelené limetky: 0-3 mesiace
- 2 žlté limetky: 3-6 mesiacov
- 2 modré limetky: 6-12 mesiacov
- Biela špička: dospelý - leštenie
- Sivá špička: dospelý - tvárová
- Valcovitá špička: dospelý – kožka

B - AKO TO FUNGUJE

Funguje na 2 batérie AA 1,5 V.

Vyberte správny tip pre vek vášho dieťaťa a opatrne ho pripevnite na hornú časť elektrického pilníka.

Stlačením tlačidla „R1“ smerom nahor aktivujete pilník, aby piloval nechty pravej ruky rýchlosťou 1.

Ak chcete zvýšiť rýchlosť, stlačte tlačidlo „R2“ smerom nadol, čím dosiahnete rýchlosť 2.

Naopak, stlačením tlačidla smerom nadol „L1“ aktivujete pilník na pilovanie nechtov na ľavej ruke rýchlosťou 1 a „L2“ na rýchlosť 2.

Otočením gombíka späť na 0 úplne zastavíte pilovanie nechtov.

Po skončení pilovania odstráňte špičku a vložte diely do priloženého puzdra.