



## Lehačka EASY Moonlight B012012

### Návod na použitie

### UPOZORNENIE

#### V SÚLADE S BEZPEČNOSŤOU


- NENECHÁVAJTE NIKDY DIEŤA V LEHÁTKU BEZ DOZORU DOSPELEJ OSOBY.
- Používajte ležadlo IBA na podlahe: nepoužívajte ležadlo nikdy na mäkké ploche (posteľ, sedacia súprava, vankúš); sedátko by sa mohlo prevrátiť a spôsobiť nebezpečenstvo úrazu vášho dieťaťa. Je nebezpečné používať ležadlo na vyvýšenej ploche, napr. na stole ...
- Nie je vhodné pre deti s hmotnosťou viac ako 9 kg.
- Nepoužívajte lehátko, akonáhle už dieťa dokáže samostatne sedieť.
- Zostavenie a nastavenie lehátka musí byť vykonané dospelou osobou. Nevykonávajte nastavenie lehátka, pokiaľ v ňom sedí dieťa.

#### VŽDY POUŽÍVAJTE 3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS.

- Lehátko nie je prenosná postieľka ani sedačka do auta.
- Toto lehátko nie je určené k dlhšiemu spánku. Dieťa ukladajte k spánku do postieľky.
- Nepoužívajte lehátko, ak je niektorá z častí rozbitá, roztrhnutá alebo chýbajúce.
- Drobné diely nenechávajte v dosahu detí.
- Pred použitím ležadlá skontrolujte, či je blokovací mechanizmus správne umiestnený a nastavený.
- Pravidelne kontrolujte závesný systém ležadlá.
- Nepoužívajte lehátko bez ochranného poťahu.
- Lehátko nenechávajte v blízkosti všetkých zdrojov ohňa, intenzívneho tepla, elektrických zásuviek a predlžovacích šnúr, kuchynských sporákov a pod., alebo predmetov na dosah dieťaťa.
- Nepoužívajte nikdy hrací oblúk na prenášanie lehátka.
- Nezdvíhajte a neprenášajte ležadlo, pokiaľ v ňom sedí dieťa.
- Z bezpečnostných dôvodov nikdy nekladajte do lehátka vankúš, prikrývku alebo inú vypchávkú; plastové obaly nenechávajte v dosahu dojčiat a malých detí. Týmto opatreniami zabránite rizikám udusenía.
- Nedávajte nikdy dieťaťu okolo krku predmety zavesené na šnúrkach; nevešajte šnúrky na lehátko alebo na hračky.
- Neumiestňujte lehátko do blízkosti okna so šnúrami roliet, závesov alebo záclon, hrozí nebezpečenstvo uškrtenia.
- Nenechávajte dieťa hrať so zloženým lehátkom.
- Nepoužívajte iné doplnky či náhradné diely než tie, ktoré sú odporúčané výrobcom.

#### POPIS ČÁSTÍ

- A. Nohy lehátka v pevnej polohe
- B. Držadlo sklápanie opierky
- C. Snímateľný ochranný poťah
- D. Podložka hlavy
- E. 3 bodový bezpečnostný pás
- F. Snímateľný oblúk s hračkami
- G. Podložka nôh
- H. Držadlá pre prepravu
- I. Opierka lehátka
- J. Bočná lišta
- K. Zadný sokel



## POUŽITIE LEHÁTKA

### 1. Rozložte ležadlo

Rozložte bočné lišty (J), a vsuňte zadný sokel (K) do bočnej lišty na to určené, až sa ozve «cvaknutie».



### 2. Upevnenie bezpečnostného 3 bodového pásu

Vsuňte pás (E) do polstrovaného popruhu. Nastavte podľa potreby bezpečnostný pás.



### 3. Umiestnenie a nastavenie hracieho oblúka

Nasaďte oba konce oblúka (F) na bočné lišty. Nastavte sklon oblúka jeho natočením dopredu či dozadu, podľa požadovanej polohy.



### 4. Sklopenie opierky lehátka

Zatiahnite naraz za obidve držadlá sklápania opierky (B) na každej strane lehátka a opierku sklopte. Obe držadlá sklápania opierky (B) uvedte do spodnej polohy pre zablokovanie nastaveného sklopení opierky.




### 5. Poloha ležadlo alebo hojdacie lehátko

- Poloha lehátko: sklopte nohy (A) tak, aby boli blokované v pevnej polohe «lehátko».
- Poloha hojdanie: zložte nohy (A) pre umožnenie hojdacie funkcie.



### 6. Zloženie lehátka

- Sklopte opierku (I) na maximum a overte, či je zablokovaná.
- Odstráňte oblúk (F).
- Zložte nohy ležadlá (A).
- Stlačte tlačidlo na pravej strane ležadlá (J).
- Súčasne odstráňte zadný sokel vytiahnutím z pravej strany lehátka.
- Otočte lehátko tak, aby sa podložka nôh (G) ocitla hore a smerom k vám.
- Postranné nohy ležadlá (J) vyťahnite smerom nahor a zatlačte smerom nadol.
- Otočte postranné nohy lehátka smerom dovnútra.



### 7. Prenášanie lehátka

- Lehátko uchopte za držadlá určená k transportu (H).

### ÚDRŽBA LEHÁTKA

Prílišné vystavovanie slnečným lúčom alebo teplote môže spôsobiť vyblednutie alebo zmenu odtieňa jednotlivých častí.

- Rám ležadlá umývajte výhradne bežným domácim saponátom alebo mydlovým roztokom a vlažnou vodou. Nepoužívajte bieliace prípravky.
- Sedačky má snímateľný poťah, ktorý možno prať v práčke pri teplote 30°C. Nepoužívať chlór. Nesušit v sušičke prádla. Nežehliť.
- 100% polyester