



Deco Pop
B025224 - B025227

Návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽITÍ

⚠ DÔLEŽITÉ! UVEDENÉ POKYNY DÔSLEDNE DODRŽUJTE A PO PREČITANÍ USCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POUŽITIE. ODPOVEDÁ POŽIADAVKÁM NORMY EN 1930: 2011

⚠ VAROVANIE:

Táto bezpečnostná zábrana je určená iba pre domáce použitie. Musí byť upevnená na pevnej, stabilnej a čistej ploche. Zodpovedá požiadavkám bezpečnosti. Je vhodná do dverových rámov a na hornú a dolnú časť schodísk. Typ upevnenia je prispôsobený typu múru, na ktorú bude zábrana upevnená.

VAROVANIE: Nepoužívajte nikdy bez fixačných svoriek! Upínacie krúžky je nutné pripevniť na pevný podklad (drevo, kov, omietka ...) príslušnými skrutkami.

VAROVANIE: Nesprávne uchytenie alebo umiestnenie tejto bezpečnostnej zábrany môže byť nebezpečné.

VAROVANIE: Nepoužívajte zábranu, ak niektorá z častí chýba alebo je poškodená.

VAROVANIE: Táto bezpečnostná zábrana nesmie byť montovaná cez okná alebo dvere.

VAROVANIE: Nepoužívajte zábranu od okamihu, kedy na nej dieťa dokáže vyliezť.

INFORMÁCIE

Ak je táto bezpečnostná zábrana inštalovaná v súlade s návodom na použitie, medzi dvoma stabilnými a pevnými plochami, zodpovedá norme EN 1930: 2011.

Táto bezpečnostná zábrana je určená deťom do 24 mesiacov. Bezpečnostná zábrana je určená iba na domáce použitie.

Nenechávajte nikdy vaše dieťa bez dozoru. Zábrana je vhodná pre priechody o šírke od 63 cm až do 106 cm. Je vhodná do dverových rámov a na hornú a dolnú časť schodísk. Ručný systém zatvárania. Typ upevnenia je prispôsobený typu steny: skrutky vhodné pre drevený podklad, hmoždinky a skrutky do betónu pre betónové muriva, hmoždinky a skrutky vhodné do sadrových priečok, skrutky vhodné na upevnenie do kovu. Skontrolujte, či je plocha úplne čistá a bez stôp mastnoty. V prípade, že je zábrana poškodená v dôsledku pádu, nárazu či z iného dôvodu, nepoužívajte ju. Umiestnenie zábrany na schodisku môže ohroziť bezpečnosť vášho dieťaťa:

- ak je zábrana použitá na vrchu schodiska, nesmie byť umiestnená nižšie, než je odpočívadlo schodiska *A.

- ak je zábrana použitá na spodku schodiska, musí byť umiestnená pred posledným schodom. **B.

Používajte výhradne prídavné časti a nové diely dodané výrobcom Badabulle. Pravidelne kontrolujte pevnosť pripevnenie a celkový stav jednotlivých častí zábrany. Nenechávajte deti liezť na zábranu, môže to byť nebezpečné.

Bezpečnostná zábrana je vybavená systémom ručného uzatvárania. Dbajte, aby bola zábrana po každom použití zatvorená.

Táto zábrana môže byť namontovaná iba raz. Nie je možné ju namontovať a odmontovať pre neskoršie použitie. Je však možné kedykoľvek upraviť šírku zábrany.

ÚDRŽBA A UMÝVANIE

- Žiadny diel tejto zábran nemusi byť premazávan.

- Čistite vlhkou handričkou a jemným saponátom.

- Nepoužívajte pri čistení zábrany abrazívne a bieliace prípravky a nepoužívajte ostré nástroje.

MONTÁŽNE PRVKY

