

  
**babymoov®**



# Swoon Up

Réf. : A012423 - A012437

- Návod na použitie

Babymoov  
Parc Industriel des Gravanches  
16, rue Jacqueline Auriol  
63051 Clermont-Ferrand 2 - Francúzsko

Navrhnuté a skonštruované od Babymoov vo Francúzsku  
[www.babymoov.com](http://www.babymoov.com)



# DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE A USCHOVAJTE SI HO NA NESKORŠIE POUŽITIE.

## CZ.


### UPOZORNENIE

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Je nebezpečné používať tento výrobok na vyvýšených plochách (napríklad stôl).
- Lehátko používajte len na zemi.
- Nikdy nepoužívajte polohovacie kreslo na mäkkom povrchu (posteľ, pohovka, vankúš); sedadlo sa môže kývať a spôsobiť nebezpečenstvo pre vaše dieťa.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak vaše dieťa dokáže sedieť bez pomoci alebo jeho hmotnosť je vyššia ako 9 kg.
- Maximálna nosnosť dieťaťa: 9 kg.
- Vždy používajte bezpečnostné popruhy.
- Tento výrobok nie je určený na dlhodobý spánok.
- Toto sedadlo nenahrádza detskú postieľku ani posteľ. Keď dieťa potrebuje spať, je vhodné vložiť ho do príslušného detského koša alebo postieľky.
- Nehýbte ani nezdvíhajte výrobok s dieťaťom vo vnútri.
- Nehýbte ani nezdvíhajte výrobok, keď ho držíte za hrazdu s hračkami.
- Hračka nie je vhodná na prepravu.
- Aby ste predišli riziku poranenia, uistite sa, že pri otvárani a zatváraní výrobku, deti nie sú v blízkosti.
- Nedovoľte deťom hrať sa s týmto výrobkom.
- Nepoužívajte ležadlo v prípade, že je poškodené alebo chýba.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo alebo náhradné diely ako tie, ktoré sú schválené spoločnosťou Babymoov.

### RADY PRE POUŽÍVANIE


- Pred použitím skontrolujte, či sú blokovacie mechanizmy polohovacieho kresla správne dotiahnuté a nastavené.
- Ležadlo udržiavajte mimo dosahu ohňa, intenzívnych zdrojov tepla, elektrických zásuviek, predizolovaných káblov, elektrických sporákov atď. predmety, ktoré by mohli byť v dosahu dieťaťa.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu zadusenia, nikdy nepridávajte vankúše, prikrývky alebo vypchávk; plastové obaly uchovávajte mimo dosahu dojsť a deti. Neumiestňujte žiadne predmety na šnúrky okolo krku dieťaťa; nezavesujte šnúrky na ležadlo ani ich neobmotávejte okolo hračiek. Mohlo by to spôsobiť uškrtenie dieťaťa.
- Lehátko neumiestňujte do blízkosti okna, kde by šnúry žalúzií alebo závesov mohli dieťa uškrtiť. Nedovoľte deťom hrať sa so zatvoreným ležadlom.

- Sedadlo
- Potah
- Rukoväť sedátka
- Uzatváracie tlačidlá
- Rukoväť chrbtovej opierky
- Nohy
- Tlačidlá výškového nastavenia
- Chrbtová opierka
- Sedadlo
- Hrazdička s hračkami
- Tlačidlo pre prirodzené hojkanie
- Bezpečnostné popruhy
- Ramenné popruhy
- Brušné popruhy
- Medzinožný pás
- Redukčný vankúšik



**SWOON UP**


## A.



### SK. ROZLOŽENIE

- Otočte polohovacie kreslo tak, aby nohy **(f)** smerovali nahor.
- Nohy **(f)** sklopte k podlahe.
- Lehátko zdvíhajte, kým nebudete počuť "cvaknutie".
- Zdvíhnite zadnú časť sedadla.
- Lehátko je teraz v spodnej polohe.

## B.



### SK. NASTAVENIE VÝŠKY

**UPOZORNENIE:** Túto manipuláciu nikdy nevykonávajte, ak dieťa je umiestnené v lehátku. Ak chcete zvýšiť alebo znížiť výšku, stlačte je potrebné stlačiť nohou aspoň jednu z nich ležadla, aby sa zostala stabilná a uľahčila odblokovanie systému.


#### a. Prechod z dolnej do hornej polohy

- Držte zarážky nastavenia výšky **(g)** smerom nahor.
- Jamne spustíte ležadlo.
- Zdvíhnite ležadlo.
- Uvoľnite zarážky nastavenia výšky **(g)**, keď sa sa dosiahne najvyššia pozícia.

#### b. Prechod z hornej do dolnej polohy

- Zdvíhnite a uvoľnite zarážky nastavenia výšky **(g)**.
- Lehátko zloďte, kým sa nezaistí.

## C.



### SK. SKLON

#### Opierka chrbta (h)

- Zatiahnite za rukoväť operadla (**e**).
- Vyberte požadovanú polohu naklonenia.

#### Sídlo (i)

- Zatiahnite za rukoväť sedadla (**c**).
- Vybte požadovanú polohu naklonenia.

## D.



### SK. ZLOŽENIE

**VAROVANIE:** nikdy neskladajte nohy (f) pred sedadlo (a).



#### Zloženie sídla a)

- Odstráňte zápedky krytu (**b**).
- Stlačte spolu rukoväť sedadla (**c**) a príslušné tlačidlo pre zloženie **d**) s rovnakým farebným označením.
- Stlačte spolu rukoväť operadla (**e**) a príslušné tlačidlo pre zloženie **d**) s rovnakým farebným označením. Zložiť sedadla (**a**) maximálne smerom nadol.

#### Zloženie nôh (f)

- Zdvihnite záružky nastavenia výšky (**g**) a podržte ich pri miernom zdvihnutí poťahovacieho kresla.
- Spustite nohy (f) **tak** hlboko, ako to len pôjde (až sa dotknú podlahy) a udržiajte záružky nastavenia výšky (**g**) vždy zdvihnuté.
- Narovnajtie nohy (f) smerom nahor.
- Otočte ľahátko na nožičky (f) a premiestnite ho pomocou rukoväte určené na tento účel.



## E.



### SK. HRAČKY (j)


- Vložte hrazdličku na hračky (j) do jeho základne.
- Nastavte hrazdličku (j) do požadovanej polohy.
- Ak chcete vybrať hrazdličku (j), vytiahnite ho smerom nahor stlačením jazyka.

## F.






### SK. PRIRODZENÉ HOJDANIE (F)

- Ak chcete aktivovať funkciu "prírodné hojdanie", stlačte tlačidlo (k) (otvorenie zámku).
- Ak chcete deaktivovať funkciu "prírodné hojdanie", stlačte tlačidlo (k) (zámok zatvorený).
- Bezpečnostné zámky sú určené len na prírodné hojdanie, bez toho, aby blokovali / odblokovali otáčanie o 360°.

**G.****SK. 360° OTÁČANIE**

- Pevne držte nožičky **(f)**.
- Otáčajte sedadlo **(a)** kým nedosiahnete požadovanú polohu.

**H.****SK. BEZPEČNOSTNÉ PÁSY (l)**

- Zostavte ramenné popruhy **(m)** s bedrovým pásmom **(n)**.
- Vložte zmontované popruhy **(m a n)** medzi uzamykací prvok medzifalného remeňa **(o)**, kým neuslyšíte "cvaknutie".
- Pomocou nastavovacích praciek **M1** a **M2** nastavte bezpečnostné pásy podľa veľkosti dieťaťa.


**SK. Anкета redakcie (p)**

- Prejdite každým pásm bezpečnostného systému **(l)** medzery redukčnej podložky **(p)**.

**I.****SK. REDUKČNÝ VANKÚŠIK (l)**

- Nechajte prejsť každý pás bezpečnostného systému **(l)** medzery redukčného vankúšika.

## J.



### SK. VLOŽENIE A ODSTRÁNENIE VÄZBY

- Na uľahčenie vybratia alebo vloženia krytu **(b)** zložte operadla **(h)** a sedadla **(i)** pomocou príslušných rúkostí **(c)** a **(e)**.
- **Odstránenie:** otvorte zips pod potiahom a odpojte ho. Zaučkávacie tlačidlá. Odstráňte kryt **(b)**.
- **Vloženie:** otvorte zips v spodnej časti krytu **(b)**. Nechajte rukoväte sedadla **(c)** a operadlo **(e)** prejsť cez otvory v povlaku **(b)**. Zatvorte zips a potom zapnite patentky. Zatvorte zaučkávacie tlačidlá pod sedadlami **(a)**.

## K.

### SK. NÁVOD NA ÚDRŽBU A PRANIE

- Často kontrolujte lehátko, či na ňom nie sú žiadne uvoľnené skrutky, opotrebované diely, roztrhnutý materiál alebo roztrhané miesta.
- Nechajte vymeniť alebo opraviť diely, ak je potrebné. Používajte len náhradné diely odporúčané podľa BabyMoov.
- Redukčnú podložku možno prať v práčke pri 30 °C.
- Nadmerné vystavenie slnečnému žiareniu alebo teplu môže spôsobiť zmenu farby alebo deformáciu dielov.

### SK.

\* **Doživotná záruka.** Táto záruka podlieha určitým podmienkam. Zoznam dotknutých krajín, lehota na aktiváciu záruky a online informácie na: [www.service-babymoov.com](http://www.service-babymoov.com)