

**Vlastnosti:**


Napätie: 5V  
Prúd: 1A  
Výkon: 4,1 W  
Kapacita batérie: 1200 mAh

**Balenie obsahuje:**

- projektor s vymeniteľnými, farebnými fóliami  
- kábel USB-C

**Vlastnosti:**

1. Tento výrobok je farebný nočný projektor.  
2. Tento produkt môže hrať hudba, ktorá pomáha vytvárať romantickú atmosféru.



**Zmena svetelného režimu**

**Tlačidlo svetla**

1. Jedným stlačením zapnete nočné svetlo, druhým stlačením ho vypnete.  
2. Nastavenie intenzity svetla - stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy vstúpíte do režimu nastavenia intenzity. Jas sa zvýši z počiatočného jasu na 100%. Uvoľníte tlačidlo, stlačte a podržte ho dve sekundy a jas svetla sa zníži zo 100% na 30%.  
Svetlo má pamäťovú funkciu (pamätá si poslednú úroveň jasu).

**Tlačidlo režimu svetla**

|              |   |
|--------------|---|
| 1. stlačenie | studené biele svetlo svieti na farebný film |
| 2. stlačenie | modré svetlo svieti na farebný film         |
| 3. stlačenie | teplé žlté svetlo svieti na farebný film    |
| 4. stlačenie | všetky 3 farby sa postupne striedajú        |
| 5. stlačenie | lampa sa vypne                              |

**Tlačidlo otáčanie**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1. stlačenie | projekcia sa pomaly otáča |
| 2. stlačenie | zastavenie rotácie        |

Táto funkcia sa dá aktivovať len vtedy, keď je zapnutý svetelný režim.


**Tlačidlo hudba**

Stlačením tohto tlačidla spustíte melódiu. Opätovným stlačením prepnete na inú skladbu (k dispozícii je celkovo 8 skladieb). Stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy hudbu vypnete.  
Poznámka: Na prehrávanie hudby nie je potrebné mať zapnutý svetelný režim. Hudbu možno prehrávať aj pri zapnutej funkcii otáčania.

**Návod na použitie**

1. Výrobok je napájaný nabíjačkou 5V==1A. Nepoužívajte adaptér s výstupom vyšším ako 5V==2A. (Výrobok sa dodáva s káblom USB - bez adaptéra).  
2. Pred prvým použitím výrobok úplne nabite. Počas nabíjania svieti červená kontrolka. Po úplnom nabití je kontrolka zelená. Úplné nabitie trvá približne 2,5 hodiny. Čas nabíjania nesmie presiahnuť 8 hodín, inak môže dôjsť k poškodeniu batérie a skráteniu životnosti výrobku.  
3. V závislosti od použitého prevádzkového režimu možno výrobok používať 2 až 24 hodín.

4. Stlačte a podržte kryt a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho oddelili od základne.



Nasadte späť kryt nočného projektoru, otočte ho v smere hodinových ručičiek a pripevnite ho k základni.

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE**

1. Pred použitím skontrolujte napätie tohto výrobku a jeho kompatibilitu.  
2. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu a nepoužívajte ho v prostredí s vysokou vlhkosťou, nečistotami, vysokými teplotami atď.  
3. Výrobok nesmie byť umiestnený v ohni ani v jeho blízkosti, aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru a výbuchu.  
4. Výrobok používajte na stole s maximálnym sklonom 6 stupňov, aby ste zabránili jeho pádu.  
5. S výrobkom by nemali manipulovať deti mladšie ako 6 rokov.  
6. Pri inštalácii priehľadného krytu je potrebné dbať na to, aby bol kryt správne nasadený na mieste, aby nedošlo k jeho zlyhaniu a pádu.  
7. Svetelný zdroj v nočnom projektore by mal vymeniť za nový iba výrobca alebo iný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.  
8. Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať. Zastaraná batéria by sa nemala vyhadzovať spolu s bežným odpadom a namiesto toho by sa mala umiestniť do špeciálneho kontajnera na recykláciu batérií.

