


B **BABY**
MOOV

 **GARANTIE
A VIE*
LIFETIME
WARRANTLY***



Moov & Sleep

Réf : A035033

Návod na použitie

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France
www.babymoov.com

Babymoov UK Ltd
3rd Floor, East Reach House
East Reach
Taunton - TA1 3EN - England
www.babymoov.co.uk

Designed and engineered
by Babymoov in France

DÔLEŽITÉ - USCHOVAJTE SI PRE BUDÚCE POUŽITIE - POZORNE SI PREČÍTAJTE

• FUNKCE LŮŽKA

- Dbajte na to, aby ste postieľku neumiestňovali do blízkosti otvoreného ohňa alebo iného zdroja tepla, ako sú elektrické radiátory, plynové vykurovacie telesá atď.

- Nepoužívajte detskú postieľku, ak je niektorá časť poškodená, zničená alebo chýba. Používajte len náhradné diely schválené výrobcom.

- V postieľke nenechávajte nič a neumiestňujte ju do blízkosti predmetov, ktoré by mohli zamotať nohy dieťaťa alebo predstavovať nebezpečenstvo udusenía alebo uškrtenia, ako sú rôzne stuhy alebo šnúry od záclon.

- V postieľke používajte len jeden matrac.

- Detskú postieľku je možné používať len vtedy, ak sú všetky blokovacie mechanizmy úplne zapnuté. To sa musí skontrolovať pred použitím postieľky.

- Všetky montážne prvky musia byť riadne dotiahnuté a pravidelne kontrolované. V prípade potreby ich dotiahnite.

- Nebezpečenstvo pádu: akonáhle je dieťa schopné samo vyliezť z postieľky, prestaňte ju pre neho používať.

- VAROVANIE - Používajte iba matrac predávaný s touto postieľkou s košom a nepridávajte naň žiadny iný matrac, inak hrozí riziko udusenía.

• MATRACE - EN 16890:2017+A1:2021

- Dodávaný matrac je určený výlučne pre túto detskú postieľku.

Nepoužívajte ho v iných postieľkach a/alebo kolískach.

- Výrobok nepoužívajte, ak niektorá z častí chýba, je zlomená alebo zdeformovaná. Používajte len náhradné diely schválené výrobcom.

- POZOR - V postieľke používajte iba jeden matrac.

- POZOR - Dávajte pozor, aby ste postieľku neumiestnili do blízkosti otvoreného ohňa alebo iného zdroja tepla.

• FUNKCE OHRÁDKA - EN 12227:2010

- VAROVANIE - Neumiestňujte ohrádku v blízkosti krbu alebo iného zdroja tepla.

- VAROVANIE - Nepoužívajte ohrádku bez jej dna.

- VAROVANIE - Pred umiestnením dieťaťa do ohrádky skontrolujte, či sú všetky blokovacie mechanizmy úplne zapojené a či je ohrádka úplne vysunutá.

- Maximálny vek dieťaťa: 3 - 4 roky.

- V ohrádke nenechávajte nič, čo by sa dalo použiť ako stupienok alebo by mohlo predstavovať nebezpečenstvo udusenía alebo uškrtenia.

- Všetky kovania musia byť riadne utiahnuté.

- Nepoužívajte ohrádku, ak sú niektoré časti zlomené, poškodené alebo chýbajú. Používajte len náhradné diely schválené výrobcom.

- Príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom, sa nesmie používať.

ÚDRŽBA DETSKEJ POSTIEĽKY

Látkový materiál postieľky je odnímateľný a možno ho čistiť podľa návodu na pranie na postieľke.
100 % polyester - perte samostatne.

- Penový matrac (polyuretán) so snímateľným poťahom.

Pruhovaná tkanina: 100 % Lyocell - biela 3D sieťovina: 100 % Polyester .

- Poťah matraca a prestieradlo do postieľky majú bezpečnostný zips. Záložka zipsu bola z výrobu zámerne odstránená. Na otvorenie alebo zatvorenie zipsu je potrebné do jazdca zipsu dočasne zasunúť kancelársku sponku alebo podobný predmet a potiahnuť ho jazdcom. Po použití nezabudnite vložený predmet odstrániť.