

babylonia



TRICOT♥CLICK

GEBRUIKSAANWIJZING | NOTICE D'EMPLOI | GEBRAUCHSANLEITUNG
USER'S MANUAL | MODO DE EMPLEO | ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUÇÃO | INSTRUKTION | ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
INSTRUKCJA OBSŁUGI | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA | MANUAL DE
INSTRUÇÕES | BRUKERHÅNDBOK | KÄYTTÖOHJE

**DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE SI HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!
VAROVANIE!**

Dieťa majte neustále pod dohľadom a dbajte na to, aby mu nič nezakrývalo nos a ústa.

V prípade predčasne narodených detí, detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a detí so zdravotnými problémami sa o používaní tohto výrobku poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

Zabezpečte, aby sa brada dieťaťa neopierala o hrudník. V opačnom prípade môže dôjsť k obmedzeniu dýchania alebo k uduseniu.

Aby ste predišli riziku pádu, uistite sa, že je dieťa v šatke bezpečne usadené.

TIPY

Buďte si vedomí rizík v domácom prostredí. Napríklad pri varení buďte vždy opatrní, vaše dieťa by sa mohlo ľahko popáliť alebo dotknúť nebezpečných predmetu.

Šatku používajte len pre určený počet detí.

Pri pohybe s uviazanou šatkou môže byť nepriaznivo ovplyvnený váš zmysel pre rovnováhu, ako aj pohyb vášho dieťaťa.

Pri ohýbaní, nakláňaní sa dopredu a do strán buďte opatrní.

Táto šatka nie je vhodná na používanie pri športových aktivitách, ako je beh, bicyklovanie, plávanie alebo lyžovanie.

Upozorňujeme na zvýšené riziko vypadnutia dieťaťa zo šatky, keď sa dieťa stane fyzicky aktívnejším.

Pravidelne kontrolujte uzly a polohu popruhov, aby ste sa uistili, že vaše dieťa je pohodlne a bezpečne usadené bez toho, aby ho obmedzovali v pohybe.

Pred nasadením šatky pravidelne kontrolujte, či sa neobjavili známky opotrebovania, a ak sa nejaké objavia, prestaňte šatku používať.

Keď šatku nepoužívate, uchovávajte ju mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE

Pred montážou a používaním mäkkého nosiča si prečítajte všetky pokyny. Návod si uschovajte pre budúce použitie. Nedodržanie pokynov výrobcu môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie. Nosič používajte len pre deti s hmotnosťou od 8 do 35 kg.

NEBEZPEČENSTVO PÁDU

Dojčatá môžu vypadnúť cez široký otvor na nohy alebo z nosiča. Otvory na nohy upravte tak, aby dobre sedeli na nohách dieťaťa.

Pred každým použitím sa uistite, že sú všetky upevňovacie prvky bezpečné. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri nakláňaní alebo chôdzi.

Nikdy sa neohýbajte v páse, ale v kolenách.

Nosič používajte len pre deti od 3,17 do 20,4 kg.

NEBEZPEČENSTVO DUSENIA

Deti mladšie ako 4 mesiace sa môžu v tomto výrobku udusiť, ak je tvár pritlačená k telu. Nepripínajte dieťa príliš tesne k telu.

Nechajte priestor na pohyb hlavy.

VAROVANIE!

- Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky pracky, západky, 2-zámky a nastavenia bezpečné.

- Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú roztrhnuté švy, roztrhnuté popruhy alebo tkanina a poškodené upevňovacie prvky.

- Zabezpečte správnu polohu dieťaťa vo výrobku vrátane umiestnenia nôh.

- Predčasne narodené deti, deti s dýchacími problémami a deti mladšie ako 4 mesiace sú vystavené väčšiemu riziku zranenia.

- Nikdy nepoužívajte mäkký nosič, ak je rovnováha alebo pohyblivosť narušená v dôsledku cvičenia, ospalosti alebo zdravotného stavu.

- Mäkké nosidlá nikdy nepoužívajte pri činnostiach, ako je varenie a upratovanie, ktoré zahŕňajú zdroj tepla alebo vystavenie chemikáliám.

- Nikdy nepoužívajte mäkký nosič počas jazdy alebo ako cestujúci v motorovom vozidle.

BEZPEČNÉ NOSENIE

Poloha M: kolená vyššie ako zadok.



Dost blízko na bozk



Vždy viditeľná tvár



Ak chcete dieťaťu správne podoprieť hlavu, kým si ju nedokáže udržať samo, zdvihnite opierku hlavy až po jeho uši.



Zaoblený chrbát a hlava hore, aby boli dýchacie cesty otvorené.

Príliš veľký tlak na chrbát.

Dieťa je predklonené s bradou na hrudníku, dýchacie cesty nie sú otvorené.

Nosidlá by mali podopierať aspoň 2/3 stehna; dbajte na to, aby kolenná jamka zostala bez látky.



0-3m



3-10m



PRÍPRAVA TRIKOTU-KLIKU

Nosič by mal podopierať aspoň 2/3 hornej časti nohy dieťaťa; zadná časť kolena by mala zostať bez látky.



Príliš veľký/ Príliš malý

ZAČÍNAME



Zatvorte bezpečnostnú poistku

BŘICHO NA BŘICHO

Novorođenci - Min. 3 kg & 50cm



Nosenie na chrbte je možné od chvíle, keď vaše dieťa dobre ovláda hlavu a krk a dokáže samostatne chodiť a sedieť.



Aká je ideálna poloha bedrového pásu?

Umiestnite bedrový pás tak, aby bolo vaše dieťa "dostatočne blízko na bozk": vyššie pre malé dieťa, nižšie pre väčšie dieťa.



Ako sa zapína hrudná spona pri nosení spredu? 2 spôsoby.

1. Keď je dieťa v nosiči, pred utiahnutím ramenných popruhov zatvorte hrudnú sponu PRVÝM spôsobom, potom utiahnite ramenné popruhy a hrudná spona sa automaticky posunie nadol (2.1).
2. Hrudnú pracku zatvorte PRED utiahnutím ramenných popruhov. Presuňte hlavu cez medzeru a potom ju utiahnite (2.2).

