

# babylonia



TRICOT♥EASY

**DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE POUŽITIE.**

**PRED ZOSTAVENÍM A POUŽÍVANÍM PLETACIEHO ZARIADENIA KNIT-EASY SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY!**

**POZOR:**

**RIZIKO PÁDU: DETI MÔŽU VYPADNÚŤ Z NOSIČA.**

- Vždy sa uistite, že je dieťa v nosiči bezpečne pripútané, aby nemohlo vypadnúť, aj keď je ešte pohyblivé.
- Pri každom použití nosiča sa uistite, že sú všetky pracky bezpečne zapnuté.
- Uistite sa, že vás pohyby dieťaťa nevyvedú z rovnováhy. Vždy podopierajte dieťa, keď sa nakláňa dopredu alebo do strán.
- Nikdy sa neohýbajte v páse, ale vždy sa snažte ohnúť v kolenách.
- Nikdy nenechávajte dieťa v nosiči alebo v jeho blízkosti bez dozoru.
- Toto nosidlo používajte len pre deti s hmotnosťou od 3,5 do 15 kg.

**RISQUE DE CHAUSSETTE : - LES ENFANTS DE MOINS DE 4 MOIS PEUVENT SUFFOQUER DANS CE PRODUIT SI LEUR VISAGE EST SERRÉ CONTRE VOTRE CORPS.**

- Uistite sa, že dieťa nie je príliš blízko vášho tela.
- Poskytnite mu priestor na pohyb hlavy.
- Uistite sa, že tvár dieťaťa je vždy mimo dosahu akýchkoľvek prekážok.
- Vždy dieťa sledujte a kontrolujte, či jeho ústa a nos nie sú pokryté prachom.
- Uistite sa, že brada dieťaťa nespočíva na jeho hrudi. Mohlo by to brániť dýchaniu a viesť k uduseniu.
- Pred nosením predčasne narodených detí, detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou alebo detí s postihnutím v nosiči sa poraďte s lekárom.

**VAROVANIE: :**

Bábätká mladšie ako 4 mesiace potrebujú oporu hlavy, na oporu hlavy použite šatkovú tkaninu.

Dávajte pozor na nebezpečenstvá v domácom prostredí. Dávajte pozor najmä na

budte obzvlášť opatrní pri varení; dieťa sa môže ľahko popáliť alebo chytiť nebezpečné

predmety. Nosič používajte len pre taký počet detí, pre aký je určený. Nepoužívajte

nosiča počas športových aktivít, ako je beh, bicyklovanie, plávanie a lyžovanie. Pravidelne

kontrolujte uzly a polohu popruhov, aby ste sa uistili, že vaše

dieťa sedí správne a neprekáža. Pred použitím nosiča pozorne a niekoľkokrát skontrolujte a v prípade zistenia ho nepoužívajte. Udržujte dieťa

nosič dieťaťa mimo dosahu detí, keď sa nepoužíva. Nosič nikdy nepoužívajte, ak máte zhoršenú rovnováhu alebo obratnosť v dôsledku námahy, ospalosti alebo

zdravotného stavu.

Nikdy nepoužívajte detský nosič počas jazdy alebo ako spolujazdec v motorovom vozidle.



1 Zadný diel šatky Tricot-Easy držte pred sebou tak, aby logo Babylonia smerovalo od vás.

2 Pri otáčaní si položte tričko T-Easy na ramená. Logo Babylonia je na vonkajšej strane.

3 Pripevnite bedrový pás pomocou suchého zipsu. Bedrový pás sa nachádza 5 až 10 cm nad pupkom. Skontrolujte, či popruhy nie sú prekrútené.

4 V prípade potreby trochu znížte zadný panel, aby vám sedel na chrbte a nie na ramenách.



5 Križujte popruhy a vzadu ich upevnite pomocou pracky.

6 Posunutím západky zaistite sponu.

7 Uistite sa, že je pre dieťa dostatok miesta. Mali by ste byť schopný natiahnuť látku do vzdialenosti približne 10-15 cm od hrudníka. V prípade potreby upravte.

8 Ak chcete látku stiahnuť voľnejšie alebo pevnejšie, môžete nastaviť popruh na sponu na zadnej strane.



9 Pozrite sa, kde sa nachádza vnútorný pás šatkového pásu; je to najbližšie k vášmu telu. Druhá časť pásu sa nazýva vonkajší pás remienok.

10 Zdvihnite dieťa a podoprite ho jednou rukou, zatiaľ čo dieťa leží na vašom ramene na vonkajšom páse.

11 Vložte voľnú ruku pod hornú časť vnútorného pásu dole a umiestnite nohu dieťaťa pod látku. Ťahajte za látku, nie za nohy dieťaťa.



12 Položte Nosenie dieťaťa na druhé rameno, pričom mu podoprite hlavu a druhú nohu umiestnite pod vonkajšiu časť bedrového pásu.

13 Spustite zadoček tak, aby dieťa sedelo v časti Tricot-Easy, kde sa popruhy križia.

14 - 15 Roztiahnite popruhy (najprv vnútorný popruh a potom vonkajší popruh) úplne a rovnomerne cez chrbát a ramená dieťaťa až ku kolenám tak, aby bolo dieťa v polohe "žabky" alebo "M", t. j. kolená boli vyššie ako zadok.



16 Položte si tvár dieťaťa na hrud', aby malo dostatok vzduchu... Brada dieťaťa by mala byť voľne na hrudníku. Ak je to potrebné použite zužujúcu pásku, aby ste zvýšili prúdenie vzduchu.

17 Podporné vrecko otočte naruby, aby ste vytvorili zábal a oviňte ho okolo seba gumičkou nahor.

18 Obráťte sa dozadu a prekrížte sa čo najvyššie na chrbte. Vráťte sa dopredu a upevnite uzol pod nožičkami dieťaťa alebo sa vráťte späť a urobte uzol na chrbte. Rozprestrite látku a...

19 ... vytiahnite ho až po ramená dieťaťa.